

ALÇA COM COSTURA DE MÃO

Segue um roteiro fácil para se fazer corretamente um alça em um cabo torcido de três cordões.

1. Comece falçando os três cordões do cabo, numerando-os 1, 2 e 3. Pode ser com *tape* para ficar mais fácil, o importante é torcer bem o cordão antes para que os fios fiquem com o bom aspecto original.



2. Passe o cordão 1 sobre uma cocha do vivo do cabo, na altura que se deseja a alça.



3. Passe o cordão 2 sob outra cocha do vivo do cabo, entrando onde o cordão 1 está saindo. Note bem na figura abaixo como deve ser o resultado, pois esta passada é crítica.



4. Vire o conjunto todo e passe o cordão 3 entrando onde o cordão 2 está saindo. Note a forma diferente que o cordão 3 está sendo passado, subindo e então descendo por baixo do cordão do vivo do cabo.



5. Vistas dos 3 cordões corretamente passados conforme acima. Note que cada um dos cordões foi passado em baixo de um cordão diferente do vivo do cabo, saindo cada um a 120° do outro.



6. Recomece passando o cordão 1 abaixo da próxima cocha e depois continue sempre na mesma seqüência.



7. Complete pelo menos 5 passadas, sempre na seqüência correta. Puxe bem o cordão após cada passada, sempre o torcendo para que os fios fiquem com boa aparência. Quando terminar, prenda a alça em um cunho e puxe à vontade, depois pise em volta dela para que os cordões se ajeitem entre si. A aparência final deve ficar como na figura que segue (que só tem 4 passadas...).



8. Embora possa ser deixada como no estágio anterior, a alça fica mais elegante se cortada as falças e queimada as pontas. Além disto, depois de queimadas as pontas ficam duras, impedindo que os cordões deslizem para dentro e que a alça se desfaça, o que permite fazer a mão com menos de 5 passadas.



O exemplo acima foi elaborado em menos de uma hora em uma amarra de nylon de 22mm. Embora uma chave de fenda possa “quebra um galho”, é bom ter um passador (*fid* em inglês) quando o cabo é grosso e está bem cochado como este estava...

Um último lembrete: Quando for comprar o cabo, verifique se ele é do tipo bem cochado (apertado) ou não. Caso não seja, quando você separar os três cordões (ver etapa 1) os fios que os compõem não conseguem ficar em espiral e ficam paralelos e soltos entre si. Embora este tipo de cabo seja bem menos cansativo para trabalhar por ser todo frouxo, a alça terá uma aparência péssima no final...não condizente com o seu veleiro...

Esio Seize
Doce Veneno I
ICRJ